

Прошивка асиков Antminer 17ой серии с помощью sd карты:

- 1) Необходимо скачать соответствующую вашему асику прошивку с сайта <https://mskminer.com/ru/> Нужно выбрать версию для sd карты, это будет файл архива с расширением zip. (файлы прошивок предназначенные для прошивки с помощью web интерфейса будут иметь расширение файла tar.zg)

mskminer.com/ru/firmware/#firmware483

MSKMINER
service · software · development

Главная Все прошивки ▲ Преимущества Партнерам

Bitmain Innosilicon Avalon

Antminer S17 & S17 pro / S17e / S17+ Antminer S9/i/j Antminer S9K Antminer S9 SE Antminer T17 / T17+ / T17e Antminer T9+

Установка параметра «immersive» автоматически добавит в меню выбора профилей соответствующие пункты для иммерсионных ванн

- S17 (air mode)
- S17 (immersive mode)
- T17 (air mode)
- S17 (immersive enabled)

Версии для прошивки с помощью web интерфейса

Sd версии для прошивки с помощью карты

Antminer T17 v1.2.0
MD5 Checksum
ef714b96ac68b3f29f2781e99cfd23a1

Image SD AntMiner T17 v1.2.0
MD5 Checksum
e091b680dc7d246de73f90af53b808e3

Antminer T17 v2.2.0
MD5 Checksum
bbb11d2e4643893688a98dc7a759ef71

Hiveon ASIC
powered by MSKMINER

Прошивка Hiveon ASIC T17
Hive OS для управления бесплатно
cf31737be29e29adfe2a162110aec2f7

Image SD AntMiner T17 v.2.2.0
MD5 Checksum

Hiveon ASIC
powered by MSKMINER

Прошивка Hiveon ASIC T17+
Hive OS для управления бесплатно
a20edca29b1c996c29fbb5c56b9e981

Hiveon ASIC
powered by MSKMINER

- 2) Разархивировать этот архив на sd карту объемом не более 16гб отформатированную в fat32.
- 3) Вставить её в sd слот асика расположенного на передней панели и включить его. Начало процедуры прошивки ознаменуется одновременным мерцанием красного и зеленого светодиода на передней панели асика, окончание процедуры мерцанием красного и зеленого светодиодов в цикле.

После завершения процедуры прошивки с помощью sd карты аппарат необходимо выключить, карту извлечь. После этого асик готов к работе.